

## **ISTRUZIONI POSA TAPPETO ANTIBATTERICO**

1. Pulire e asciugare il pavimento per la misura adatta al tappeto.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo (utilizzabile per qualsiasi tipo di pavimento) **del lato opposto a quello con i numeri** tirando l'etichetta bianca non numerata ovvero il film trasparente.
3. Posare a pavimento un lato corto e poi distendere premendo delicatamente su tutta la superficie; per prevenire la formazione di bolle, procedere lentamente e in modo continuo.
4. Quando il tappeto è posato, pressare bene camminandoci sopra prestando particolare attenzione all'adesione degli angoli.
5. **SOLO ADESSO** togliere il film protettivo **tirandolo da sopra del numero 30**; il tappeto è pronto per l'uso e si leggerà 30.
6. Quando il foglio è sporco ed ha perso il potere collante, cambiare **tirando l'etichetta numerata di un solo numero**, gettare come rifiuto urbano o plastica riciclabile.
7. I numeri sulle etichette indicano i fogli rimasti.
8. Quando i fogli sono esauriti, togliere l'ultimo strato biadesivo dal pavimento (non lascerà aloni) e installare un nuovo tappeto seguendo la medesima procedura.

*Si consiglia, prima di passare sul tappeto antibatterico, di spazzolare le suole delle scarpe su uno zerbino classico per ottenere una completa decontaminazione e un maggior uso del tappeto.*

*Non piegare la confezione e mantenerla in orizzontale.*

*Conservare in un luogo asciutto e lontano da luce e fonti di calore.*

*Per ottimizzare l'azione antibatterica, fare almeno 3 passi sopra il tappetino.*